



## **K-330 P** **DESINFETANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES**

Revisado em: 07/03/2024

**ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.**

**APLICAÇÃO:** O Mekal K-330 P foi especialmente desenvolvido para proporcionar a desinfecção e alvejamento de roupas brancas e coloridas, permitindo a remoção de manchas de forma segura e garantindo um maior prolongamento da vida útil dos tecidos, principalmente naqueles sensíveis ao uso de cloro. O produto pode ser utilizado em lavanderias hospitalares, sem a necessidade de aquecimento no processo e sem o provável risco de revelar a Clorexidina.

**MODO DE USAR:** Utilizar o produto para a remoção de manchas de 5mL a 15mL por Kg de roupa seca, de acordo com o grau de sujidade do tecido. Para a desinfecção, diluir 34mL do produto em 10L de água e deixar as roupas por um tempo de contato mínimo de 10 minutos.

**COMPOSIÇÃO:** Ativo, Coadjuvantes, Sequestrante e Veículo.

**PRINCÍPIO ATIVO:** Ácido Peracético 2,5%.

**RECOMENDAÇÕES:** A abertura da tampa deve ser feita com a embalagem na posição vertical, de forma a restringir ou eliminar respingos. Manter o produto em sua embalagem original fechada em lugar fresco, longe da luz solar e do calor. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos.

**PRECAUÇÕES:** Não ingerir. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Levemente comburente, pode agravar um incêndio. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO! PROVOCA QUEIMADURA SEVERA À PELE E DANOS AOS OLHOS. PROVOCA LESÕES OCULARES GRAVES.**

**EMERGÊNCIAS - EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. NÃO provoque vômito. Consulte um médico imediatamente levando o rótulo do produto. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Continue durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o Centro de Informação Toxicológica - Ceatox: 0800 722 6001. **TRATAMENTO ESPECÍFICO: CONTÉM ÁCIDO PERACÉTICO.**

**NÃO MISTURAR COM SUBSTÂNCIAS FORTEMENTE ALCALINAS, PRODUTOS COM CLORO E AMÔNIA. MANTER LONGE DA LUZ SOLAR E AQUECIMENTO. NÃO COMER, BEBER OU FUMAR DURANTE A APLICAÇÃO. CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ÁCIDO: ÁCIDO PERACÉTICO.**

### **LOTE E VALIDADE**

Válido por 06 meses a partir da data de fabricação impresso no rótulo. Lote impresso na embalagem.